

Bedienungsanleitung für Übungsuhr (Artikel 482)

Timer-Merkmale:

1. 2-Kanal LCD Count-Down und Count-Up Timer mit Uhr.
2. Sechsstellige Anzeige für Stunden, Minuten und Sekunden für Timer und Uhr.
3. Rückwärtszählung: Maximal auf 99 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden einstellbar, Rückwärtszählung in Schritten von 1 Sekunde.
4. Signalton ertönt 1-2 mal , wenn der Timer bis auf Null rückwärts gezählt hat.
5. Timer-Speicherabruf für jeden Zählkanal.
6. Für die Einstellung der Stunden, Minuten und Sekunden ist jeweils ein Knopf vorgesehen.

Uhrzeiteinstellung:

1. Uhrknopf etwa 3 Sekunden lang drücken. Ziffern und Doppelpunkt in der Anzeige blinken.
2. Knopf "H" drücken, um die Stundenzahl einzustellen.
3. In der Anzeige erscheint unter dem Doppelpunkt das Symbol "PM", wenn die Istzeit in der zweiten Tageshälfte (nach 12.00 Uhr mittags) liegt. Die Vormittagszeit wird nicht mit einem Symbol gekennzeichnet.
4. Knopf "M" drücken, um die Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie den SEKUNDEN Schalter einmal und falls sich die Anzeige zwischen 00-29 Sekunden befindet, werden die Sekunden auf Null gestellt. Falls sich die Anzeige zwischen 30-59 Sekunden befindet, werden die Sekunden auf Null gestellt und die Minuten werden um eins erhöht.
6. Uhrknopf drücken, um die Uhr einzuschalten. Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, blinkt der Doppelpunkt.
7. Die Uhr funktioniert unabhängig von den Timer-Kanälen. Sobald die Uhrtaste gedrückt wird, erscheint die Zeit in der Anzeige. Wenn die Timer aktiviert sind, wird dies durch die T1 oder T2 Indikatoren in der Anzeige angezeigt.

Wahl des 12/24-Stunden-Formats

1. Halten Sie die Start/Stop-Taste ca. 3 Sekunden im Uhr-Modus nieder, um das 24-Stunden-Format zu aktivieren: ein Piep-Ton zeigt an, daß das Anzeigeformat umgeschaltet wurde.
2. Wiederholen Sie die Schritte unter 1, um wieder in das 12-Stunden-Format zurück zu schalten.

Einstellen des Timers (Rückwärtszählung)

1. Knopf Timer 1 oder Timer 2 für den gewünschten Timer-Kanal drücken. Der gewählte Kanal wird mit T1 bzw. T2 angezeigt. Beim Rückwärtszählen blinkt der Doppelpunkt in der Anzeige nicht.
2. Löschknopf (Clear) drücken, um die Anzeige zu nullen.
3. Zum Einprogrammieren des gewünschten Zeitraums Knopf H, M oder S einzeln betätigen.
4. Unterläuft beim Einprogrammieren ein Fehler, zuerst den entsprechenden Knopf H, M od. S gedrückt halten, dann den Löschknopf betätigen, um die Anzeige zu nullen. Dann wie oben beschrieben neu programmieren.
5. Der andere Timer-Kanal wird genauso programmiert.

Timer Start/Stop

1. Nach dem Einprogrammieren des gewünschten Zeitraums den Start/Stop-Knopf einmal drücken, um die Rückwärtszählung einzuschalten. Der aktive Kanal wird durch das Symbol T1 bzw. T2 angezeigt.
2. Drücken Sie die Start/Stop-Taste einmal, um einen aktivierten Timer-Kanal in den Pause-Modus zu schalten.
3. Drücken Sie die Start/Stop-Taste noch einmal, und der Timer zählt weiter.
4. Beide Timer-Kanäle können gleichzeitig laufen. In diesem Fall einfach den Knopf für den betreffenden Kanal drücken, um die verbleibende Rückwärtszählzeit anzuzeigen. Wird T1 bzw. T2 ohne zu blinken angezeigt, steht die Rückwärtszählzeit des betreffenden Kanals bereits in der Anzeige.

Signalton

1. Wenn ein Timer auf 00H, 00M oder 00S abgezählt hat, ertönt der Signalton.
2. Wenn beide Kanäle rückwärts zählen, ertönt der Alarm für den gerade abgelaufenen Kanal und nach Ablauf des betreffenden Zeitraums ertönt der Alarm für den anderen Kanal.
3. Wenn Ihnen der Signalton zu laut ist, können Sie ihn durch Zukleben der Öffnung auf der Rückseite der Übungsuhr mit Tesafilm o.ä. dämpfen.

Stoppuhr-Speicherabruf

1. Wenn der Alarmsummer verstummt, den Start/Stop-Knopf einmal drücken, um die voreingestellte Timer-Zeit wieder abzurufen.
2. Zum Einschalten des Timers dann den Start/Stop-Knopf erneut drücken.

Einstellen der Vorwärtszählung

1. Knopf für gewünschten Timer-Kanal drücken.
2. Löschknopf (Clear) drücken, um die Anzeige zu nullen.
3. Start/Stop-Knopf drücken, die Anzeige beginnt in Ein-Sekunden-Schritten vorwärts zu zählen.
4. Start/Stop-Knopf erneut drücken, um die Vorwärtszählung zu unterbrechen.
5. Wenn weiter vorwärts gezählt werden soll, Start/Stop-Knopf erneut drücken.
6. Zum Abstellen des Timers den Start/Stop-Knopf und dann den Löschknopf (Clear) drücken.
7. Werden Aufwärts-Timer /Stoppuhr nicht ausgeschaltet, sobald 99 Stunden, 99 Minuten, 99 Sekunden erreicht wurden, so beginnt das Gerät mit der Aufwärts-Zählung mit einer Auflösung von 1 Sekunde bei 00H (Stunden), 00M (Minuten), 00S (Sekunden).

Problembhebung

Wenn der Timer nach dem Einsetzen der Batterie nicht funktionieren sollte oder "spinnt", entfernen Sie bitte die Batterie aus dem Batteriefach. Nach dem erneuten Einsetzen der Batterie sollte der Timer wieder normale Funktionsbereitschaft anzeigen.

Batteriewechsel

Zum Auswechseln der erschöpften Batterie den Batteriedeckel auf der Gehäuserückseite öffnen. Neue Batterie der Größe AAA / UM-4 / Micro (1,5V) polrichtig einsetzen. Batteriedeckel wieder anbringen. Bitte sorgen Sie für eine umweltgerechte Entsorgung der Batterie!

Befestigung und Aufstellung

Der Timer kann mit der Plastikklammer an seiner Rückseite an dünner Pappe, einem Gürtel, einer Hemdtasche o.ä. befestigt oder mittels Magneten an Eisen oder Stahlflächen angeheftet werden. Außerdem kann er mittels Klammer auf einer ebenen Unterlage aufgestellt werden.

Mit Ihrer Übungsuhr wünschen wir Ihnen viel Freude.



Bausinger GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 2

72479 Straßberg

Tel. 07434 / 600 Fax 07434 / 604

E-Mail: info@bausinger.de

Internet: www.bausinger.de